© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

INSTALACION

Antes de Montar el Estereo

Conecte las bocinas y la corriente, y asegúrese que el estereo trabaja correctamente.

Precaución: El alambrado incorrecto puede dañar el sistema eléctrico de su vehículo. Esta unidad ha sido diseñada para un sistema eléctrico de 12 voltios CD con tierra negativa.

Conectando las Bocinas

Nota: Para conectar bocinas traseras en un sistema de cuatro bocinas, necesita un arnés de cuatro alambres (No. de Cat. 270-014).

Precauciones:

- La capacidad de manejo de potencia combinada de sus bocinas debe ser por lo menos de 30 vatios.
- No conecte dos componentes de audio que contienen amplificadores al mismo juego de bocinas.
- Cada bocina debe ser capaz de manejar un mínimo de 8 vatios si va a conectar cuatro bocinas, o un mínimo de 15 vatios si va a conectar dos.

1. Desconecte el terminal (–) de la batería de su vehículo.
2. Mueva **4CH/2CH** a **4CH** si va a conectar cuatro bocinas, o a **2CH** si va a conectar dos.

Para conectar cuatro bocinas:

1. Conecte las bocinas frontales al arnés con el conector de cinco clavijas que se suministra, y conecte las bocinas traseras al arnés de cuatro alambres (no incluido).

Terminal de Bocina	Color del Alambre
Izquierdo Positivo (+)	Verde (Green)
Izquierdo Negativo (–)	Blanco (White)
Derecho Positivo (+)	Marrón(Brown)
Derecho Negativo (–)	Gris (Gray)

2. Conecte el arnés con el conector de cinco clavijas al enchufe de la bocina frontal del estereo.

Para conectar dos bocinas:

1. Conecte el enchufe del adaptador con los alambres rojo, marrón y verde al enchufe de la bocina frontal del estereo.
2. Enchufe el arnés en el conector del adaptador
3. Conecte los cuatro alambres de colores de acuerdo con la tabla anterior.

Conectando la Corriente

1. Conecte el alambre negro a una tierra de chasis que no este aislada por alguna parte plástica.
2. Conecte el alambre rojo de alimentación al terminal de accesorios (**ACC**) en la caja de fusibles de su vehículo o a cualquier otro terminal que se apague con la ignición del vehículo.
3. Conecte el alambre azul al lado conmutado del terminal de los faros delanteros o de estacionar.
4. Conecte el alambre rojo y blanco (con el fusible en línea) a una fuente continua de 12 voltios.
5. Conecte el alambre anaranjado al terminal de control de una antena automática u otro accesorio.
6. Enchufe el cable de antena del vehículo en el conector del cable de antena del estereo.
7. Verifique las conexiones dos veces.
8. Conecte el cable (–) de su batería, prenda la ignición, y el estereo para verificar que trabaja.

Conectando un Accesorio

EQ/RADIO controla la operación de los enchufes **LINE INPUT** y **LINE OUTPUT**. Mueva el conmutador a **EQ** si va a conectar un accesorio sin su propio amplificador, o a **RADIO** si tiene su propio amplificador o no va a conectar un accesorio.

Montando el Estereo

1. Desconecte el cable (–) de la batería de su vehículo.
2. Si la abertura en su tablero es muy pequeña para su estereo, agrándela a un área de 18,4 x 5,4 cm.
3. Coloque la manga en la abertura. Luego use un destornillador para doblar las lengüetas hacia afuera.

4. Enrute el alambrado del estereo a través de la manga. Luego deslice el estereo en la manga.
5. Asegure la parte trasera del estereo usando la tira metálica suministrada.
6. Reconecte el terminal (–) de la batería.

Sacando el Estereo

1. Desconecte el cable (–) de la batería de su vehículo.
2. Suelte la tira metálica trasera.
3. Empuje las claves de la manga en las ranuras de la derecha e izquierda del panel frontal hasta que escuche un chasquido.
4. Tire las claves hacia afuere y abajo para sacar el estereo.
5. Desconecte el arnés del estereo.
6. Reconecte el cable (–) de la batería.

OPERACION

Ajustando la Hora

1. Oprima **RADIO** para prender el radio.
2. Oprima y sostenga **FREQ**. Luego presione **TUNE+** para ajustar los minutos, o **–TUNE** para ajustar la hora.

Tocando una Cinta

1. Coloque un cartucho con el lado abierto hacia arriba.
2. Si va a tocar una cinta metálica, oprima **MTL** para seleccionar la equalización correcta. **MTL** aparece.
3. Ajuste **VOL**, **BASS**, y **TREBLE**.
4. Oprima y gire **BAL** para balancear el sonido entre izquierda y derecha. Gire **FADER** para ajustar el sonido de adelante hacia atrás.
5. Para avanzar rápido la cinta, oprima **FF/EJ** hasta la mitad de la distancia.
6. Para terminar de tocar y expulsar el cartucho, oprima **FF/EJ**.

Usando el Radio

1. Encienda el radio.
2. Oprima **AM/FM** para seleccionar la banda de radio deseada.
3. Oprima **–TUNE+** para moverse hacia arriba o abajo de la banda. **AT** se ilumina en estaciones de FM fuertes.
4. Oprima y suelte **–SEEK+** para sintonizar la próxima estación por encima o por debajo.
5. Para recibir solamente las estaciones más fuertes, sin recibir estaciones distantes en áreas rurales, oprima **LOC**. **LOC** aparece.

Almacenando Frecuencias

Para almacenar una frecuencia:

1. Encienda el radio y oprima **AM/FM** para la banda deseada.
2. Sintonice la estación deseada.
3. Oprima y sostenga cualquier botón de canal hasta que el estereo emita un sonido. **CH** y el número del canal aparecen.
4. Repita los Pasos 2 y 3 para almacenar hasta 12 frecuencias de AM y 18 de FM.

Para almacenar seis frecuencias a la vez:

1. Encienda el radio y oprima **AM/FM** para la banda deseada.
2. Oprima **AMS/MS** hasta que el estereo emita un sonido. El AMS almacena las frecuencias de las siguientes seis estaciones fuertes.

Para sintonizar una frecuencia almacenada, oprima el botón del número deseado (1–6).

Escudriñando Frecuencias Almacenadas

1. Encienda el radio y oprima **AM/FM** para la banda deseada.
2. Oprima **MS** para escudriñar las estaciones programadas y detenerse brevemente en cada frecuencia.
3. Para terminar el escudriñamiento, oprima **MS**.

Conectando un Reproductor de Disco Compacto

Conecte la clavija de los auriculares del reproductor de CD al enchufe de entrada del CD con una cuerda de empate estereo que tenga una clavija de 1/8 de pulgada (3,2 mm) en ambos extremos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el autoestereo seco.
- Maneje el autoestereo con cuidado. No lo deje caer.
- Mantenga el autoestereo alejado de polvo y mugre.
- Limpie el autoestereo con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del autoestereo.

Cuidado del Tocacintas

Limpie la cabeza de la cinta con un cartucho especial para limpiar cabezas o un tapón de algodón humedecido con alcohol o fluido de limpiar cabezas.

Precaución: No toque la cabeza reproductora con ningún objeto metálico o herramienta magnetizada.

Reemplazando el Fusible

Reemplace el fusible del alambre de alimentación rojo y blanco (1 amp) o el fusible rojo de alimentación principal (5 amp).

Si los fusibles se funden a menudo, verifique las conexiones eléctricas o haga que alguien inspeccione el regulador de su automóvil.

Precaución: No reemplace ningún fusible con uno de amperaje más alto que el recomendado.

ESPECIFICACIONES

Toca Cintas

Respuesta de Frecuencia	50 to 10.000 Hz
Separación de Canales	35dB
Cruce (con Filtro Pasa Bandas)	45dB
Wow y Flutter	Menos de 0,2% WRMS
Distorsión	1,5% (ref. 1 kHz)

Radio AM

Cubrimiento de Frecuencia	530–1.710 kHz
IF	455 kHz
Sensibilidad	32µV
Rechazo de Imagen	50dB

Radio FM

Cubrimiento de Frecuencia	87,5–107,9MHz
IF	10,7 MHz
Sensibilidad	2,5µV (Para 30dB de Silenciamiento)
Rechazo de Imagen	45dB
Separación Estereo	30dB (@ 1kHz @ 98,1 MHz)
Potencia de Salida	15 Vatios RMS por Canal (2 Canales) 8 Vatios por Canal (4 Canales)
Baja Impedancia	4–8 Ohmios por Canal
Drenaje de Corriente	5 Amperios Máximo
Dimensiones	5,1 x 7,8 x 13,7 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	2,18 kg